

## วิธีการกำหนดค่าเครื่องปริ้นเตอร์ PSI PR9 ด้วยตนเอง (Config On Printer)

ปุ่ม Station2 ใช้แทนปุ่ม Escape                      ปุ่ม Stop [ ] ใช้แทนปุ่ม Enter

ปุ่ม Feed/Eject ^ ใช้แทนปุ่มขึ้น ^                      ปุ่ม Compress v ใช้แทนปุ่มลง v

1. กดปุ่ม Station2 + ปุ่ม Compress (พร้อมกัน) ค้างไว้ 5 วินาที แล้วปล่อย

2. เครื่องขึ้น OFFLINE MODE

>MENU SETUP                      สำหรับการตั้งค่า

>MENU PRINTING                      สำหรับการพิมพ์ค่าที่กำหนดไว้แล้ว

3. หากต้องการพิมพ์การกำหนดค่าให้กด v ไปที่เมนู MENU PRINTING กด STOP [ ] เครื่องจะแสดงข้อความ

MENU PRINTING

INSERT A4 SHEET

ให้ใส่กระดาษ A4 เพื่อพิมพ์ใส่กระดาษ พิมพ์ด้านหน้า และด้านหลัง (หากต้องการยกเลิกการพิมพ์ให้กดปุ่ม Station2)

4. หากต้องการกำหนดค่าให้เลือกเมนู MENU SETUP แล้วกดปุ่ม STOP [ ] (Enter)

กดปุ่ม v ลงไปเรื่อย ๆ จนถึงเมนู

MENU                      SETUP

LQ CONFIGURE

กดปุ่ม Stop [ ] (Enter)

กดปุ่ม v ลงไปเรื่อย ๆ จนถึงเมนู

LQ CONFIGURE

รายการ	ค่าเริ่มต้น
> CR+LF	: NO
> LEFT MARG. (1/6")	: 0
> LEFT MARG. (1/60")	: 0
> TOP MARG. (1/6")	: 0
> TOP MARG. (1/60")	: 0
> BOTTOM (1/6")	: 0
> BOTTOM (1/60")	: 0
> ZERO SLASH	: NO
> LINE LENGTH	: 94
RESET EHEN EJECT	: NO

กดปุ่ม Stop [ ] (Enter) เข้าไปแก้ไขค่า กด ^ และ v เพื่อเพิ่ม/ลด กด Stop [ ] (Enter) เพื่อยืนยัน

กด Station2 (Escape) เพื่อออกมาเมนูออก

หากต้องการบันทึกการตั้งค่า/ออกจากการตั้งค่า

ให้กดปุ่ม Station2 + ปุ่ม Compress (พร้อมกัน) ค้างไว้ 5 วินาที แล้วปล่อย

จะขึ้นข้อความ

SAVE PARAMETERS

[ ] (Enter)=ACCEPT                      ST2=IGNORE

หากยืนยันการแก้ไขกดปุ่ม Stop [ ] (Enter) หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม STATION2