

การปรับตั้งค่าเครื่อง CITIC PB2 และ CITIC PB2a

1. ปิดเครื่อง และเปิดฝาครอบ
2. กดปุ่ม Station1 + Station2 ค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง
3. ปลดปล่อยปุ่ม Station1 และ Station2
ใส่กระดาษเข้าไป
เครื่องจะพิมพ์ข้อความว่า
STATION 1 = CONFIRM STATION2 = SKIP PRESS LOCAL TO CONTINUE
4. กดปุ่ม Local เพื่อเริ่มต้น
เครื่องจะพิมพ์ข้อความว่า
MENU: CONFIG.
5. กดปุ่ม Station 2 เพื่อให้เครื่องพิมพ์ชื่อเครื่องปริ้นออกมา
ให้กดปุ่ม Station 2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเครื่องจะปริ้นชื่อเครื่องปริ้น EPSON
6. เมื่ออยู่ที่ EPSON ให้กดปุ่ม Station 1 เพื่อเลือกเมนูย่อย กด Station 1 ไปเรื่อยๆ จนเจอ
SHEET TOF: หากต้องการข้ามขั้นตอนนี้ให้กดปุ่ม Station 1 อีกทีเพื่อไปเมนูต่อไป หรือกด Station 2 เพื่อแก้ไขค่า
ค่าในนั้นอาจต่างกัน เช่น
SHEET TOF: 1/2" 2/3" 5/6" 1" SET-UP 1/12" 1/16" 1/4" 1/3"
- 6.1 กดปุ่ม Station 2 เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ สมมุติว่าค่าที่ต้องการคือ 1/2" เครื่องต้องปริ้นค่าสุดท้ายเป็น 1/2"
หากต้องการบันทึกให้กดปุ่ม Local เครื่องจะปริ้นข้อความว่า SAVE PARAMETERS: YES ให้กดปุ่ม
Station 1 เพื่อบันทึก เครื่องจะปริ้นข้อความออกมาว่า MENU: CONFIG. แสดงว่าบันทึกแล้ว
7. TOF M.ADJ.1/60": กดปุ่ม Station 2 เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
ค่าในนั้นอาจต่างกัน เช่น
+05 -05 -04 -03 -02 -01 00 +01 +02 +03 +04 +05
- 7.1 กดปุ่ม Station 2 เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ สมมุติว่าค่าที่ต้องการคือ 1/2" เครื่องต้องปริ้นค่าสุดท้ายเป็น 1/2"
หากต้องการบันทึกให้กดปุ่ม Local เครื่องจะปริ้นข้อความว่า SAVE PARAMETERS: YES ให้กดปุ่ม
Station 1 เพื่อบันทึก เครื่องจะปริ้นข้อความออกมาว่า MENU: CONFIG. แสดงว่าบันทึกแล้ว